

# FICHA TÉCNICA

## Capacete Celeron Meia Aba



FABRICANTE	CARBOGRAFITE
CÓDIGO	010002910
C.A	4.957
NORMA	ABNT NBR 8221:2003



### DESCRIÇÃO

Capacete de segurança classe A que protege contra impacto de objetos sobre o crânio. Feito em Celeron possui altíssima resistência mecânica e a temperatura.

### MATERIAL DO CASCO

Fibra de celeron resinada.

### REBITES DE FIXAÇÃO DA SUSPENSÃO

Em aço estampado.

### SUSPENSÃO

Feita em polietileno macio e resistente com quatro pontos de fixação, proporcionando ótima performance em qualquer situação de impacto. Fácil ajuste.

### PROTETOR DE TRANSPIRAÇÃO

Não

### COR

Preto

### CLASSE

A - Proteção contra impactos

### TIPO

II - Meia aba frontal

### PEÇAS DE REPOSIÇÃO

010045010 - Suspensão (Carneira) sem jugular

010214610 - Suspensão com jugular de lona

010188410 - Jugular de lona

### RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

O capacete foi projetado para dar proteção à cabeça do usuário em situações de risco, reduzindo o efeito da queda de objetos que batem no topo do casco.

Nunca altere ou modifique o casco ou sistema da suspensão.

Nunca faça furos no casco ou fixe qualquer acessório que não seja original do fabricante.

Evite contato com fios elétricos energizados de alta tensão ou tensão desconhecida.

Nunca carregue ou coloque objetos entre a suspensão e a sua cabeça. Este espaço é necessário, quando o conjunto casco/suspensão absorve a força do impacto.

O capacete deve ser utilizado corretamente com a aba frontal sempre virada para frente.

Nunca utilize tintas, solventes, produtos químicos, adesivos, gasolina ou substâncias similares na superfície do capacete. Estas substâncias podem destruir a resistência ou impacto e outras propriedades do equipamento.

As condições perigosas que venham decorrer da má utilização do equipamento podem não ser aparentes e não detectáveis pelo usuário.

### LIMPEZA

Limpar com pano úmido e enxugar com tecido macio.

### GUARDA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Guarde em local seco e protegido do sol.

Retire a jugular e higienize-a sempre que necessário, lavando com sabão neutro, água abundante e secando completamente.

Substitua a jugular sempre que apresentar sinais de desgaste.

Substitua imediatamente o conjunto ao observar qualquer parte ou componente danificado ou quebrado.

### VALIDADE

Indeterminada em condições normais de uso.