

FICHA TÉCNICA

Capacete Evolution



FABRICANTE	CARBOGRAFITE
C.A	17.631
NORMA	ABNT NBR 8221:2003
CÓDIGO	010358410 AMARELO 010358210 AZUL 010358310 BEGE 010269410 BRANCO 010358510 CINZA 010358810 LARANJA 010358710 MARROM 010359010 PRETO 010358910 VERDE 010358610 VERMELHO



DESCRIÇÃO

Capacete de segurança classe B que protege contra impacto e risco elétrico de até 20.000 Volts. Produto certificado pelo BVQI e INMETRO.

MATERIAL DO CASCO

Polietileno de Alta Densidade com proteção UV e antioxidante.

SUSPENSÃO

Feita de material sintético com seis pontos de fixação proporcionando ótimo desempenho em qualquer situação de impacto.

PROTETOR DE TRANSPIRAÇÃO

Sim.

COR

Amarelo, azul, bege, branco, cinza, laranja, marrom, preto, verde e vermelho.

CLASSE

B

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

010378110 - Jugular Evolution.

010378210 - Protetor de Transpiração.

010378010 - Suspensão Completa.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

O capacete foi projetado para dar proteção à cabeça do usuário em situações de risco, reduzindo o efeito da queda de objetos que batem no topo do casco.

Nunca altere ou modifique o casco ou sistema da suspensão.

Nunca faça furos no casco ou fixe qualquer acessório que não seja original do fabricante.

Evite contato com fios elétricos energizados de alta tensão ou tensão desconhecida.

Nunca carregue ou coloque objetos entre a suspensão e a sua cabeça. Este espaço é necessário, quando o conjunto casco/suspensão absorve a força do impacto.

O capacete deve ser utilizado corretamente com a aba frontal sempre virada para frente.

Nunca utilize tintas, solventes, produtos químicos, adesivos, gasolina ou substâncias similares na superfície do capacete. Estas substâncias podem destruir a resistência ou impacto e outras propriedades do equipamento.

As condições perigosas que venham decorrer da má utilização do equipamento podem não ser aparentes e não detectáveis pelo usuário.

LIMPEZA

Limpar com pano úmido e enxugar com tecido macio.

GUARDA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Guarde em local seco e protegido do sol.

Retire a jugular e higienize-a sempre que necessário, lavando com sabão neutro, água abundante e secando completamente.

Substitua a jugular sempre que apresentar sinais de desgaste.

Substitua imediatamente o conjunto ao observar qualquer parte ou componente danificado ou quebrado.

VALIDADE

Indeterminada em condições normais de uso, armazenagem e manutenção.